

رفع اشكال و تعمیر وسایل همراه



راحتی حاصل از وسایل الکترونیکی همراه امروزی فوق العاده است. چه بخواهید در مسیر رفت و آمد خود به موسیقی گوش بدهید، چه بخواهید با کسی دیگر در هر زمانی ارتباط برقرار کنید، دستگاههای پخش MP3، اسمارت فونها، و سایر وسایل همراه، امکانات داخل خانه یا محل کار را در خیابان برای ما فراهم می سازند. اما این وسایل، به دلیل ماهیت خود آسیب پذیر هستند: وقتی در دست جا می گیرند، می توانند از دست بیفتند. از همین روی، آنها به روشهای رفع اشكال ویژه ای نیاز دارند که در روشهای رفع اشكال کامپیوترها اغلب دیده نمی شود.

به شما می روید؟

وسایل همراه چون همیشه همراه هستند و چون کوچک هستند، گاهی مردم به آسانی فراموش می کنند که گوشی تلفن یا پخش MP3 در جیب شان است. برای بعضی از کاربران، این فراموشی به معنی فرو رفتن گوشی همراه در آب است، چه در یک استخر شنا، چه در یک ماشین لباس شویی پر کف.

اگر وسیله همراه خیس شد، خبر خوب آن است که iPodها، اسمارت فونها، و سایر وسایل می توانند پس از خیس شدن در استخر، ماشین لباس شویی، یا باران زنده بمانند، البته اگر عملیات نجات درست را روی آنها انجام بدهید. اما پیش از آن که این عملیات را ذکر کنیم، اول کارهایی را بگوییم که نباید انجام دهید.

گوشی پلو؟ دستور پخت این غذا را در Epicurious.com نخواهید یافت، اما آن را یک راه حل بسیار مؤثر برای رطوبت زدایی از یک وسیله همراه غرق شده در آب خواهید یافت.

آسیب ببینند. قراردادن یک وسیله همراه در یک اجاق مایکروویو _ حتی برای چند ثانیه _ واقعاً یک دستور آشپزی برای فاجعه است، چون امواج مایکروویو می توانند وسیله همراه را ذوب کنند. سرانجام، قراردادن وسیله

با آن که بعضی از کاربران امکان استفاده از یک سشوار را برای «خشک کردن» وسایل خود دارند، می تواند یک گزینه خطرناک باشد، چون قطعات داخلی وسیله همراه ممکن است به دلیل حرارت بیش از حد سشوار



دیسک سخت iPod را به آسانی می‌توانید بیرون بیاورید.

دستگاه‌های الکترونیکی قرار داده می‌شوند، مانند بسته‌های ژل سیلیکا. با وجود این، برای کارسازبودن این روش به اندازه کاسه‌ای که وسیله خیس شده شما در آن جا بگیرد به این رطوبت‌گیرها نیاز خواهید داشت.

تعویض باتری

با آن که تعویض باتری بسیاری از وسایل همراه بسیار آسان است، تعویض باتری بعضی از آنها، مانند iPod دشوار است. روش تعویض باتری iPod بسته به مدل فرق می‌کند، اما فرمول اکثر تعویض‌های باتری آنها مشابه است. ابتدا iPod را خاموش کنید. سپس، جعبه آن را باز کنید. آنگاه، رابط وصل‌کننده قطعات بالایی و پایینی جعبه را خارج کنید. با بازکردن یک رابط دیگر، دیسک سخت را خارج کنید. سرانجام، با بیرون کشیدن یک کابل متصل به تخته‌مدار، باتری را جدا کنید. برای نصب باتری، عکس این عملیات را انجام دهید. □

شکستگی

اگر وسیله همراه از دست بیفتد ممکن است صفحه LCD آن بشکند. با آن که بعضی از کاربران شجاع، صفحه LCD یدکی را در بازار پیدا می‌کنند، وسیله همراه خود را باز می‌کنند و صفحه LCD را تعویض می‌کنند، عملیات تعویض LCD برای اکثر کاربران عملیاتی پیچیده و دشوار است. این دسته از کاربران بهتر است وسیله همراه خود را به یک تعمیرگاه مجاز

همراه برای چند روز در «هوای آزاد» ممکن است با موفقیت همراه باشد، اما این احتمال مساوی نیز وجود دارد که مایع داخل وسیله وقت کافی برای خراب کردن قطعات داخلی را داشته باشد.

اگر وسیله‌ای در آب فرو رفت، یک روش برای نجات آن استفاده از یک بشقاب یا کاسه برنج است. وسیله خیس را در یک کاسه برنج نپخته قرار دهید و چند ساعتی صبر کنید. برنج نپخته، آبی را که در گوشی نفوذ کرده است به طور کامل جذب خواهد کرد. پس از چند ساعت، باید بتوانید گوشی را بیرون بیاورید و به طور عادی به کار بگیرید.

با آن که این راه حل شبیه به یک داستان مادرزگها است، به گونه‌ای شگفت‌آور در گرفتن رطوبت داخلی وسایل همراه مؤثر است، که به دلیل خصوصیت طبیعی جذب آب در برنج است. یک راه حل دیگر آن است که از رطوبت‌گیرهایی بهره بگیرید که در کارتنهای بسته‌بندی بسیاری از

برگزیده مقاله‌های ماهنامه ریزپردازنده در کتاب:

• خودتان شبکه کامپیوتر بسازید

□ قیمت: ۲۵۰۰ تومان

□ برای دریافت کتاب فوق مبلغ ذکر شده را به حساب جاری شماره ۲۹۱۷ (یا حساب جاری سیبا شماره ۰۹۰۸۰۲۱۷۹۴۰۱۰۲) بانک ملی ایران شعبه کسری (کد شعبه ۱۸۵) تهران به نام علیرضا محمدی‌فر (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران) واریز کنید و اصل فیش را به همراه فرم زیر به نشانی مجله (تهران، صندوق پستی ۱۵۸۲۵/۶۵۹۱، مجله ریزپردازنده) ارسال نمایید.

□ نام و نام خانوادگی:

□ تلفن:

□ نشانی: